



# disclaimers

#### Polski

### UWAGA!

Dokładnie przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z nią, nie pomijając żadnych kroków. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Używaj tylko sprawnych i odpowiednich narzędzi. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub wątpliwości.

#### English

#### WARNING!

Read and follow the instructions carefully, do not skip any steps. Keep the manual for future reference. If needed, use proper tools. Seek our advice if you have any doubts or questions.

#### Deutsch

#### ACHTUNG!

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie, ohne einen Schritt auszulassen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie nur funktionsfähige und geeignete Werkzeuge. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

#### Français

#### **ATTENTION !**

Lisez et suivez attentivement les instructions, ne sautez aucune étape. Conservez la notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement les outils appropriés. Demandez-nous conseil si vous avez des doutes ou des questions.

#### Español

#### ATENCIÓN!

Lee y sigue las instrucciones con atención; no te saltes ningún paso. Guarda el manual por si lo necesitas en el futuro.

Usa las herramientas recomendadas. Contáctanos si tienes alguna duda o pregunta.

#### Italiano

#### ATTENZIONE !

Leggere attentamente le istruzioni e seguirle passo dopo passo. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri. Utilizzare solo strumenti efficienti e adatti. Contattateci se avete domande o dubbi.

# valid for

BOD712 BOD714 BOD716 BOD718 BOD720 BOD812 BOD814 BOD816 BOD818 BOD820













# Controllo della scrivania elettrica Ogi Drive / Ogi One / Compact Drive



Informazioni generali11	0
Controllori per scrivanie Ogi Drive10	0
Controllori per scrivanie Compact Drive1	1
Controllori per scrivanie Ogi One1 <sup>.</sup>	1
Calibrazione della scrivania12	2
Ripristino delle impostazioni della scrivania12	2
Pannello di controllo basic12	2
Pannello di controllo PRO1;	3
Pannello di controllo rotondo10	6

.mdd

Ver. 1.4

# Attenzione!

Calibrare il tavolo prima di utilizzarlo per la prima volta! (vedere pagina 4).

# i Informazioni generali

L'intervallo di regolazione dell'altezza del piano di lavoro dipende dal tipo di gambe (a uno o due gradini) utilizzate nella scrivania. Per ogni tipo di gamba viene utilizzato un controller diverso.

# Controllori per scrivanie Ogi Drive Desk

### 1. Scrivanie Ogi Drive con gamba a uno scatto



### 2. Scrivanie Ogi Drive con gamba a due gradini



# Controllori per scrivanie Compact Drive



# Controllori per scrivanie Ogi One

Per le scrivanie Ogi One, utilizziamo il gambo della gamba con i cosiddetti "baffi". Il controller ha la lettera "N" nell'indice.



# Calibrazione della scrivania



- 1. Calibrare il tavolo prima di utilizzarlo per la prima volta!
- 2. Assicurarsi che la scrivania sia collegata alla presa di corrente e che tutti i cavi siano ben collegati.
- 3. Finché la calibrazione non è completa, il pannello non risponde alla pressione degli altri pulsanti.
- 4. La calibrazione deve essere ripetuta dopo ogni ripristino delle impostazioni.

La calibrazione consiste nel premere il pulsante "-" e tenerlo premuto finché il tavolo non scende nella posizione più bassa ed emette un caratteristico doppio clic ("click-click").

Nel caso dei pannelli PRO e rotondi, viene visualizzato un messaggio in inglese che invita l'utente a premere il pulsante "MENO".

Solo l'esecuzione di questa operazione garantisce il corretto controllo della regolazione dell'altezza della scrivania.

# Ripristino delle impostazioni della scrivania

impostazioni di fabbrica e quelle dell'utente possono essere ripristinate in due modi:

### Metodo 1 - premere i pulsanti sul pannello di controllo

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, cioè per resettare le impostazioni dell'utente, si prega di:

- 1. Pannello basic premere contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" e tenerli premuti per circa 4 secondi;
- Pannello PRO premere contemporaneamente i pulsanti "S", "+" e "-" e tenerli premuti per circa
  4 secondi. Sullo schermo apparirà il messaggio "Press "-, to reset".

### Metodo 2 - rimozione del cavo dal controller e ricalibrazione

Con l'alimentazione collegata, si prega di:

- 1. Estrarre la spina di una qualsiasi colonna/gamba dal controller per circa 5 secondi,
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per 10 secondi,
- 3. Reinserire i cavi nel controller,
- 4. Calibrare il tavolo (vedere pagina 4).



Dopo aver ripristinato le impostazioni del tavolo (indipendentemente dal metodo selezionato), è necessario calibrare il tavolo (vedere pagina 4).

# Pannello di controllo basic

Consente solo la regolazione dell'altezza verso l'alto "+" e verso il basso "-". La sensibilità anticollisione è impostata in fabbrica al livello "**Medium**".



# Pannello di controllo PRO

Panello PRO - montato sotto il piano di lavoro, ha la possibilità di regolare l'estensione del pannello.

Consente di:

- 1. impostare la sensibilità anticollisione su tre livelli: Low (bassa), Medium (media), High (alta), oppure disattivarla completamente,
- 2. programmare 4 altezze del piano di lavoro,
- 3. impostazione di un'altezza minima e massima,
- 4. impostazione della modalità di regolazione ONE TOUCH GO modifica dell'altezza premendo una volta il pulsante o tenendolo premuto.



### Impostazione del sistema anticollisione

Il sistema anticollisione si attiva quando la scrivania viene colpita dall'alto in caso di vibrazioni eccessive o in presenza di un ostacolo sotto il piano di lavoro, come una sedia, un piedistallo, ecc.

Il sistema anticollisione può essere impostato su uno dei tre livelli di sensibilità o disattivato. La sensibilità anticollisione ha tre livelli: LOW, MEDIUM e HIGH.

### Impostazioni anticollisione:

- 1. LOW premere contemporaneamente i tasti "S" e 1. Tenere premuti i pulsanti per circa 4 secondi, finché sullo schermo non appare il messaggio *"*ANTICOLLISION SET ON LOW"
- 2. MEDIUM premere contemporaneamente "S" e 2. Tenere premuti i pulsanti per circa 4 secondi, finché sullo schermo non appare il messaggio "ANTICOLLISION SET ON MEDIUM"
- 3. HIGH premere contemporaneamente "S" e 3. Tenere premuti i pulsanti per circa 4 secondi, finché sullo schermo non appare il messaggio *"*ANTICOLLISION SET ON HIGH"
- 4. Disattivare l'anticollisione premere "S" e 4 contemporaneamente. Tenere premuti i pulsanti per circa 4 secondi, finché sullo schermo non appare il messaggio "ANTICOLLISION OFF"

Risoluzione dei problemi di vibrazione della scrivania durante la regolazione dell'altezza: vedere pagina 10.

### Memoria di altezza

I pannelli PRO e rotondi offrono la possibilità di salvare 4 altezze di scrivania.

### Salvataggio dell'altezza:

- 1. premere "S" e rilasciare,
- 2. premere 1, 2, 3 o 4 e rilasciare il pulsante.

### Esempio:

Impostare la scrivania all'altezza selezionata, ad esempio 74. Premere **"S**", rilasciare il pulsante e premere **1**. Sullo schermo apparirà il messaggio **"74 saved as 1**".

Procedere allo stesso modo per salvare le altre impostazioni di altezza. È possibile salvare fino a 4 altezze di piano di lavoro.

### Impostazione delle altezze minime e massime con il pannello PRO

### Altezza minima

- 1. Impostare la scrivania all'altezza minima selezionata.
- 2. Tenere premuti i pulsanti "S" e "-" per 4 secondi.

### Altezza massima

- 1. Impostare la scrivania all'altezza massima selezionata.
- 2. Tenere premuti i pulsanti "S" e "+" per 4 secondi.

Le impostazioni vengono salvate e se si tenta di alzare o abbassare il piano di lavoro oltre l'intervallo "min/max", il tavolo si ferma all'altezza minima o massima precedentemente salvata.



Per rimuovere l'altezza minima e massima salvata, ripristinare la scrivania come indicato nella sezione Ripristino delle impostazioni della scrivania.

### Impostazione della modalità di regolazione ONE TOUCH GO

Regolazione premendo una volta il pulsante dell'altezza memorizzata / regolazione dell'altezza memorizzata tenendo premuto il pulsante finché la scrivania non si trova all'altezza memorizzata.

### Attivazione/disattivazione della modalità ONE TOUCH GO

- 1. Premere contemporaneamente i tasti 2 e 4. Teneteli premuti per almeno 4 secondi.
- 2. A seconda che la funzione sia stata attivata o disattivata, sullo schermo apparirà il messaggio "ONE TOUCH GO ON" o "ONE TOUCH GO OFF".

## Tutte le opzioni del pannello di controllo PRO

Pulsanti							Tempo di mantenimento	Azione
S	1	2	3	4	+	-		
					*			movimento verso l'alto
						*		movimento verso il basso
MEMORIA DI ALTEZZA								
*	*							altezza corrente salvata come 1
*		*					Premere prima "S", poi	altezza corrente salvata come 2
*			*				un numero	altezza corrente salvata come 3
*				*				altezza corrente salvata come 4
IMPOSTAZIONE DELL'ALTEZZA SALVATA								
	*							il piano di lavoro si sposta all'altezza memorizzata 1
		*						il piano di lavoro si sposta all'altezza memorizzata 2
			*					il piano di lavoro si sposta all'altezza memorizzata 3
				*				il piano di lavoro si sposta all'altezza memorizzata 4
REINIZIALIZZAZIONE MANUALE / CALIBRAZIONE / IMPOSTAZIONI DI FABBRICA								
*					*	*	min 4 secondi	quindi PREMERE [-] PER RESETTARE
IMPOSTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ ANTICOLLISIONE								
*	*						min 4 secondi	bassa sensibilità
*		*					min 4 secondi	media sensibilità
*			*				min 4 secondi	alta sensibilità
*				*			min 4 secondi	anticollisione disattivato
CAMBIARE LE UNITÀ DI MISURA								
*	*					*	min 4 secondi	conversione pollici/centimetri
LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO								
	*				*	*	min 4 secondi	luminosità 1
		*			*	*	min 4 secondi	luminosità 2
			*		*	*	min 4 secondi	luminosità 3
				*	*	*	min 4 secondi	luminosità 4
SETTING THE HEIGHT RANGE								
*					*		min 4 secondi	altezza minima
*						*	min 4 secondi	altezza maxima
ONE TOUCH GO								
		*		*			min 4 secondi	attivare/disattivare ONE TOUCH GO
	*	*					min 4 secondi	informazioni su MP4
			*	*			min 4 secondi	informazioni sul caricabatterie
ERRORI								
TEMPERATURA DEL MOTORE TROPPO ALTA						EL M	OTORE TROPPO ALTA	COOLING TIME
SCRIVANIA TROPPO CARICA						A TR	OPPO CARICA	DESK OVERLOAD
С	COLLISIONE DURANTE IL MOVIMENTO VERSO L'ALTO							UPPER ANTICOLLISION
COLLISIONE DURANTE IL MOVIMENTO VERSO IL BASSO							OVIMENTO VERSO IL BASSO	LOWER ANTICOLLISION

### Panello rotondo

Il pannello rotondo, incorporato nel piano di lavoro, ha le seguenti funzioni:

- 1. impostazione della sensibilità anticollisione in tre livelli: Low, Medium, High,
- 2. programmazione di 4 altezze del piano di lavoro,
- 3. impostazione di un'altezza minima e massima.



### Panel operation Funzionamento del pannello



## Tutte le posizioni del MENU:



### Impostazione della sensibilità anticollisione

- 1. Premere "=" per accedere al menu.
- 2. Con le frecce selezionare l'opzione ANTICOL e inserirla premendo "S".
- 3. Con le frecce selezionare la sensibilità del sistema e confermare premendo "S".
- 4. Per disattivare l'anticollisione nel menu ANTICOL andare in fondo e selezionare OFF.



### Ripristino delle impostazioni

Il pannello rotondo consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per fare ciò:

- 1. Accedere al menu **≡**
- 2. selezionare l'opzione "MENU" con il tasto "S",
- 3. selezionare l'opzione "RESET" con il tasto "S",
- 4. appare il messaggio "PRESS DOWN TO RESET",
- 5. premere il tasto "•" e attendere che la scrivania si abbassi completamente,
- 6. appare il messaggio "CHECK YOUR PRIVATE SETT". Significa che il processo di reset è andato a buon fine.



### Impostazione delle altezze minime e massime

Il pannello rotondo consente di impostare le altezze minime e massime alle quali il piano di lavoro si sposterà dopo aver premuto i pulsanti "\$".

### Impostazione dell'altezza minima preferita

- 1. Utilizzare i pulsanti "♣″ per impostare il piano di lavoro all'altezza desiderata.
- 2. Premere "■" per accedere al MENU.
- 3. Selezionare l'opzione "MENU" con il tasto "S".
- 4. Selezionare con le frecce "SAVE AS MIN" e premere "S".



In questo modo, è stata salvata l'altezza minima a cui il piano di lavoro verrà abbassato. Per impostare l'altezza massima del piano di lavoro, seguire tutti i passaggi precedenti, solo al punto 4 selezionare l'opzione **"SAVE AS MAX**".



Se si desidera abbandonare le impostazioni di altezza minima e massima, ripristinare la scrivania come indicato nella sezione Ripristino delle impostazioni della scrivania.

### Conversione unità di misura cm/pollici

L'altezza può essere visualizzata in centimetri o in pollici.

Per modificare l'unità di misura, si prega di:

- Accedere al menu "≡",
- 2. Selezionare l'opzione "MENU'' con il tasto "S'',
- 3. Selezionare l'opzione "UNIT" con il tasto "S".

Questo cambia l'unità di misura da centimetri a pollici o da pollici a centimetri.



### Informazioni sulla versione del software

Per conoscere la versione del software, si prega di:

- 1. Accedere al mer≡"=",
- 2. selezionare l'opzione "MENU" con il tasto "S",
- 3. selezionare l'opzione "INFO NET" con il tasto "S",
- 4. appariranno le informazioni sulla versione del software.



### Informazioni sulle impostazioni di base della scrivania



## Risoluzione dei problemi del sistema anticollisione



