

Colección Ogi Drive

Instrucciones de mantenimiento

La protección y el cuidado diarios de los muebles son garantía de su satisfacción y de la posibilidad de utilizarlos durante muchos años. Cada mueble, independientemente del material del que esté hecho, requiere un tratamiento adecuado y el esfuerzo del usuario para mantener su buen aspecto durante toda su vida útil. Si los muebles no se limpian correctamente, se desgastan mucho más rápido, por lo que vale la pena conocer algunas reglas y evitar errores que podrían dañarlos. A continuación encontrará las normas para el cuidado y mantenimiento de nuestros muebles.

El uso y mantenimiento de mobiliario que no cumpla las directrices que figuran a continuación puede ser motivo de rechazo de una posible reclamación.



NORMAS GENERALES

1. Los muebles deben utilizarse según lo previsto, en habitaciones protegidas contra los efectos de las condiciones climáticas perjudiciales, y a una temperatura de entre +15 y +35 grados Celsius.
2. No coloque muebles cerca de fuentes de calor.
3. No utilice los muebles en condiciones de humedad elevada ni en lugares expuestos a la luz solar directa.
4. Siga las instrucciones de montaje, operando sobre una superficie limpia y nivelada, libre de elementos extraños.
5. Monte los herrajes sobre una superficie dura.
6. No conserve los accesorios, sólo manténgalos limpios.
7. Nivele los muebles antes de utilizarlos.
8. No mueva los muebles con la carga completa.
9. Al mover el mueble, no lo sujete por el tablero, ya que podría dañar la estructura.
10. Durante el uso:
 - a. proteger armarios y estanterías contra caídas,
 - b. no sobrecargue las estanterías,
 - c. no pise los muebles,
 - d. no cuelgue los armarios directamente encima de los puestos de trabajo,
 - e. no deje abiertos los cajones y las puertas de los armarios,
 - f. no toque la iluminación halógena ni las bombillas directamente con la mano,
 - g. no exponga el mueble al contacto directo con líquidos; elimine inmediatamente cualquier líquido derramado sobre la superficie,
 - h. no coloque objetos calientes sobre la superficie del mueble (utilice protectores),
 - i. no permita que se produzcan manchas fuertes,
 - j. elimine inmediatamente toda la suciedad, derrames y manchas de zumos, platos, salsas y otros líquidos y no espere a que se sequen,
 - k. utilice almohadillas gruesas o cubresuelos debajo de macetas, platos, tazas y otros objetos que puedan inundar la superficie de tableros de mesa, armarios o estanterías,
 - l. tenga cuidado al colocar objetos calientes, duros o afilados sobre la superficie del mueble, ya que pueden dañarla.




MELAMINE

1. Utilice una mezcla de agua y jabón o un líquido lavavajillas suave para el cuidado diario de la melamina. Limpie con un paño húmedo y seque con un paño seco.
2. El mantenimiento debe realizarse al menos una vez al mes, utilizando únicamente productos destinados al cuidado de la melamina.
3. No limpie, especialmente los elementos de estructura supermate (roble) y los elementos de estructura síncrona, con agentes a base de alcohol, limpiacristales y agentes aceitosos para evitar manchas irreversibles.
4. No utilice productos químicos corrosivos o que rayen.
5. No utilice conservantes, abrillantadores ni aceites.
6. 6. Proteja los muebles del calor, el agua, el alcohol y los disolventes. No permita que se produzcan manchas fuertes.



METAL

1. Los metales con recubrimiento de polvo son superficies duraderas, pero pueden ser sensibles a la oxidación y los arañazos.
2. Para el cuidado diario de las superficies metálicas, utilice una mezcla de agua y jabón. Limpie con un paño suave húmedo y seque. No utilice cepillos duros ni cepillos de alambre.
3. En caso de daños profundos en la capa superior de la pintura, la zona dañada debe protegerse de la humedad con barniz de mortero. Si se ha producido corrosión en el lugar del daño, limpie previamente el metal de óxido.



PIEL SINTÉTICA

1. Para el cuidado diario, utilice una mezcla de agua y jabón con un pH neutro.
2. Cualquier mancha o suciedad debe eliminarse inmediatamente con un paño limpio, seco y suave o con una toalla de papel blanca. A continuación, aclare con un paño húmedo. Utilice una mezcla de agua y jabón líquido de pH neutro. Aclare la superficie con agua limpia y séquela con un paño limpio.
3. Proteja los muebles de la luz solar directa para evitar que la piel artificial se seque.



MOBILIARIO TAPIZADO

1. Aspirar la tapicería con regularidad para evitar la acumulación de polvo y suciedad, que pueden actuar como abrasivos y provocar un desgaste prematuro de los tejidos.
2. Para el cuidado diario, utilice una aspiradora con un cepillo suave o de tela.
3. En caso de que se produzcan manchas, elimínelas siempre lo antes posible antes de que se impregnen en las fibras. Pase la aspiradora antes de limpiar.
4. La mayoría de las manchas pueden eliminarse con agua tibia, preferiblemente con un detergente lavavajillas de pH neutro. Si es posible, aspira la mancha con un aspirador en lugar de frotarla.
5. Utilice siempre un paño de algodón blanco limpio empapado en agua con un poco de detergente cada vez.
6. En primer lugar, seque las manchas húmedas del exceso de líquido con una toalla de papel blanca o un paño.
7. Evite empapar la tapicería, ya que puede dañar el tejido que hay debajo.
8. No frote las manchas con demasiada fuerza.
9. Cuando utilice productos de limpieza diseñados para muebles tapizados, siga siempre las recomendaciones del fabricante del producto.
10. No utilice secadora para acelerar el secado ni detergentes fuertes.
11. Evita secar los tejidos al sol.