

Gamme Ogi Drive

Instructions d'entretien

La protection et l'entretien quotidiens des meubles sont la garantie de votre satisfaction et de la possibilité de les utiliser pendant de nombreuses années. Chaque meuble, quel que soit le matériau dont il est fait, nécessite un traitement approprié et l'attention de l'utilisateur pour qu'il conserve un bel aspect tout au long de sa vie. Si les meubles ne sont pas nettoyés correctement, ils s'usent beaucoup plus vite. Il est donc utile de connaître quelques règles et d'éviter les erreurs qui pourraient endommager les meubles. Vous trouverez ci-dessous les règles d'entretien de nos meubles. L'utilisation et l'entretien de meubles qui ne respectent pas ces règles peuvent entraîner le rejet d'une éventuelle demande d'indemnisation.



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Les meubles doivent être utilisés pour la fonction à laquelle ils sont destinés, en intérieur, à une température comprise entre 15 et 35°C.
2. Ne placez pas les meubles à proximité immédiate des sources de chaleur.
3. N'utilisez pas les meubles dans des conditions d'humidité élevée et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou de la lune.
4. Suivez les instructions d'assemblage et installez-vous sur une surface propre et plane exempte de tout élément étranger.
5. Montez les charnières et quincailleries sur une surface dure.
6. Ne nettoyez pas les charnières et quincailleries des meubles avec un détergent, les garder propres avec un chiffon sec.
7. Mettez les meubles à niveau avant de les utiliser.
8. Ne déplacez pas les meubles chargés.
9. Ne déplacez pas les meubles en les tirant par le plateau, car cela peut endommager la structure.
10. À l'utilisation :
 - a. prévenez les accidents liés aux chutes d'armoires et d'étagères,
 - b. ne surchargez pas les étagères,
 - c. ne marchez pas sur les meubles,
 - d. n'accrochez pas les armoires directement au-dessus des postes de travail,
 - e. ne laissez pas les tiroirs et les portes des meubles ouverts,
 - f. ne touchez pas l'éclairage halogène ou les ampoules directement avec votre main,
 - g. n'exposez pas les meubles aux substances liquides. Enlevez immédiatement tout liquide renversé à la surface,
 - h. ne placez pas d'objets chauds directement sur la surface du mobilier (utiliser un dessous de plats),
 - i. ne laissez pas de taches importantes sans les traiter,
 - j. éliminez immédiatement toutes les salissures, les déversements et les taches de jus, de plats, de sauces et d'autres liquides, sans attendre qu'ils sèchent,
 - k. utilisez des nappes épaisses ou des dessous de pot étanches sous les pots de fleurs, les assiettes, les tasses et autres objets qui risquent d'humidifier la surface des tables, des armoires ou des étagères,
 - l. faites attention aux objets chauds, durs ou tranchants posés sur la surface du meuble, car ils peuvent l'endommager.



MÉLAMINÉ

1. Pour l'entretien quotidien de la mélamine, utilisez un mélange d'eau et de savon ou un liquide vaisselle doux. Nettoyez avec un chiffon doux humide et essuyez.
2. L'entretien doit être effectué au moins une fois par mois, en utilisant uniquement des produits destinés à l'entretien de la mélamine.
3. Ne nettoyez pas avec des agents à base d'alcool, nettoyeurs pour vitre et des agents huileurs afin d'éviter les taches irréversibles, en particulier les finitions super-mat (chêne) et les finitions structurées synchrones.
4. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou abrasifs.
5. N'utilisez pas d'agent de brillance, de vernis ou d'huiles.
6. Protéger les meubles contre la chaleur, l'eau, l'alcool et les solvants. Ne pas laisser de taches importantes sans les traiter.



MÉTAL

1. Les métaux finition peinture poudre thermolaquée sont des surfaces résistantes, mais ils peuvent être sensibles à l'oxydation et aux rayures.
2. Pour l'entretien quotidien des surfaces métalliques, utilisez un mélange d'eau et de savon. Nettoyer avec un chiffon doux et humide et essuyer. Ne pas utiliser de brosses dures ou de brosses métalliques.
3. En cas de dommages profonds de la couche de finition de la peinture, la zone endommagée doit être protégée contre l'humidité à l'aide d'un vernis. En cas de corrosion à l'endroit endommagé, éliminez la rouille avant l'application du vernis.



SIMILICUIR

1. Pour l'entretien quotidien, utiliser un mélange d'eau et de savon au pH neutre.
2. Toute tache ou saleté doit être enlevée immédiatement à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec ou d'un essuie-tout blanc. Rincez ensuite avec un chiffon humide. Utilisez un mélange d'eau et de savon liquide au pH neutre. Rincez la surface à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon propre.
3. Protégez le meuble de la lumière directe du soleil pour éviter que le simi cuir ne se dessèche.



MEUBLES REMBOURRÉS

1. Passez régulièrement l'aspirateur sur les tissus d'ameublement pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, qui peuvent agir comme un abrasif et provoquer une usure prématurée des tissus.
2. Pour l'entretien quotidien, utilisez un aspirateur muni d'une brosse douce ou d'un tissu.
3. En cas de taches, éliminez-les dès que possible avant qu'elles ne pénètrent dans les fibres. Passez l'aspirateur avant de nettoyer.
4. La plupart des taches peuvent être éliminées à l'eau tiède, de préférence avec un détergent à vaisselle au pH neutre. Si possible, aspirez la tache avec un aspirateur au lieu de la frotter.
5. Utilisez toujours un chiffon de coton blanc et propre imbibé d'eau additionnée d'un peu de détergent.
6. Tout d'abord, essuyez les taches mouillées pour supprimer l'excès de liquide avec un essuie-tout blanc ou un chiffon.
7. Évitez de nettoyer à grandes eaux les tissus d'ameublement, car vous risquez d'endommager les matériaux sous-jacents.
8. Ne frottez pas trop fort les taches, il est préférable de les tamponner.
9. Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage conçus pour les meubles tapissés, suivez toujours les recommandations du fabricant du tissu.
10. N'utilisez pas de sèche-linge pour accélérer le séchage et n'utilisez pas de détergents puissants.
11. Évitez de faire sécher les tissus au soleil.