

# La collezione Ogi Drive

## Istruzioni di manutenzione

---

La protezione e la cura quotidiana dei mobili sono una garanzia di soddisfazione e della possibilità di utilizzarli per molti anni. Ogni mobile, indipendentemente dal materiale di cui è composto, richiede un trattamento adeguato e l'impegno dell'utente per mantenerlo in buone condizioni per tutta la sua vita. Se i mobili non vengono puliti correttamente, si usureranno molto più velocemente; per questo è utile conoscere alcune regole ed evitare errori che potrebbero causare danni. Di seguito sono riportate le regole per la cura e la manutenzione dei nostri mobili.

L'uso e la manutenzione dei mobili che non rispettano le linee guida indicate di seguito potrebbero costituire motivo di rigetto di un eventuale reclamo.



### REGOLE GENERALI

1. I mobili devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso, in ambienti protetti dagli effetti di condizioni atmosferiche avverse, con una temperatura dell'aria compresa tra +15 e +35 gradi C.
2. Non posizionare i mobili in prossimità diretta di fonti di calore.
3. Non utilizzare i mobili in condizioni di elevata umidità o in luoghi esposti alla luce solare diretta.
4. Seguire le istruzioni di montaggio, operando su una superficie pulita, livellata e priva di oggetti estranei.
5. Fissare gli accessori su una superficie rigida.
6. Non trattare gli accessori con prodotti di manutenzione, ma mantenerli semplicemente puliti in modo sistematico.
7. Prima di iniziare a utilizzare i mobili, è necessario livellarli.
8. Non spostare i mobili quando sono completamente carichi.
9. Non trasportare i mobili afferrandoli dal piano superiore, poiché ciò potrebbe danneggiare la struttura.
10. Durante l'uso:
  - a. Assicurarsi che armadi e scaffali siano protetti contro il rischio di ribaltamento.
  - b. Evitare di sovraccaricare i ripiani.
  - c. Non salire sui mobili.
  - d. Non installare pensili direttamente sopra postazioni di lavoro.
  - e. Non lasciare cassette e ante degli armadi aperti.
  - f. Non toccare direttamente con le mani l'illuminazione alogena o le lampadine presenti nei mobili.
  - g. Evitare che i mobili vengano bagnati; rimuovere immediatamente eventuali liquidi versati sulla superficie.
  - h. Non appoggiare direttamente sulla superficie di lavoro oggetti caldi (utilizzare sottopentole o protezioni).
  - i. Evitare che si accumulino sporco e macchie ostinate.
  - j. Pulire immediatamente macchie, schizzi e residui di succhi, cibi, salse e altri liquidi, senza aspettare che si secchino.
  - k. Utilizzare spesse protezioni sotto vasi, piatti, tazze e altri oggetti che potrebbero danneggiare o bagnare le superfici dei piani, dei coperchi degli armadi o dei ripiani.
  - l. Prestare attenzione quando si posizionano sul mobile oggetti caldi, duri o appuntiti, poiché potrebbero danneggiare la superficie.



## MELAMINA

Per la pulizia quotidiana della melamina, utilizzare una miscela di acqua e sapone o un detergente delicato per piatti. Pulire con un panno umido e asciugare accuratamente.

Effettuare la manutenzione almeno una volta al mese, utilizzando esclusivamente prodotti specifici per la cura della melamina.

Non pulire, in particolare le superfici con finitura super opaca (rovere) o con struttura sincronizzata, con prodotti a base di alcol, detersivi per vetri o prodotti oleosi, per evitare la formazione di macchie permanenti.

Non utilizzare prodotti chimici corrosivi o abrasivi.

Non applicare prodotti lucidanti o oleosi per la manutenzione.

Proteggere i mobili dall'esposizione al calore, all'acqua, all'alcol e ai solventi. Evitare l'accumulo di sporco ostinato.



## METALLO

I metalli verniciati a polvere sono superfici durevoli, ma possono essere sensibili all'ossidazione e ai graffi.

Per la pulizia quotidiana, utilizzare una miscela di acqua e sapone. Pulire con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente. Non utilizzare spazzole dure o pagliette metalliche.

In caso di danni profondi alla vernice superficiale, proteggere l'area danneggiata dall'umidità applicando una vernice di ritocco. Se nell'area danneggiata è presente corrosione, rimuovere prima la ruggine dal metallo.



## PELLE SINTETICA – SKAI

1. Per la cura quotidiana, utilizzare una miscela di acqua e sapone con pH neutro.
2. Le macchie appena formate devono essere rimosse immediatamente con un panno morbido, pulito e asciutto o con un normale tovagliolo di carta bianco. Successivamente, pulire con un panno umido. Utilizzare una miscela di acqua e sapone liquido a pH neutro. Risciacquare la superficie con acqua pulita e asciugare con un panno pulito.
3. Proteggere i mobili dall'esposizione diretta alla luce solare per evitare l'essiccazione della pelle sintetica.



## MOBILI IMBOTTITI

1. Aspirare regolarmente i tessuti per evitare l'accumulo di polvere e sporco, che potrebbero agire come abrasivi e causare un'usura prematura dei materiali.
2. Per la cura quotidiana, utilizzare un aspirapolvere con spazzola morbida o un panno delicato.
3. In caso di macchie, rimuoverle sempre il prima possibile, prima che penetrino nelle fibre. Aspirare la superficie prima della pulizia.
4. La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua tiepida, preferibilmente utilizzando un detergente per piatti a pH neutro. Se possibile, assorbire la macchia con un aspiratore anziché strofinarla.
5. Utilizzare sempre un panno di cotone bianco e pulito, inumidito con acqua e una piccola quantità di detergente.
6. Asciugare le macchie umide eliminando prima l'eccesso di liquido con un normale tovagliolo di carta bianco o un panno.
7. Evitare di bagnare eccessivamente il tessuto, poiché ciò potrebbe danneggiare i materiali sottostanti.
8. Non strofinare le macchie con troppa forza.
9. Quando si usano detergenti specifici per mobili imbottiti, seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto.
10. Non utilizzare asciugacapelli per accelerare l'asciugatura né detergenti aggressivi.
11. Evitare di asciugare i tessuti alla luce diretta del sole.